



Durchführung eines Reset beim Rauchwarnmelder SI 300 der Protect/ProHome-Serie

Zur Durchführung eines Reset beim Rauchwarnmelder SI 300 gehen Sie wie folgt vor. Lesen Sie die Anweisung zunächst komplett durch und verfahren dann wie beschrieben:

1. Halten Sie die Taste des SI 300 bis einschließlich Handlungsschritt 4. gedrückt.
2. Legen Sie 2 Batterien (Alkaline, Typ AA, 1,5 V) polungsgerecht ein.
 - ➔ Nach Einlegen der Batterien leuchtet die Leuchtanzeige des SI 300 für 3 Sekunden rot auf.
3. Wenn die Leuchtanzeige nach ca. 3 Sekunden erlischt, lassen Sie die Taste los.
 - ➔ Die Leuchtanzeige leuchtet erneut auf.
4. Drücken Sie nach Erleuchten der Leuchtanzeige sofort wieder die Taste.
 - ➔ Ein kurzer Signalton bestätigt den Reset. Der SI 300 ist wieder im Auslieferungszustand.

Beachten Sie zusätzlich die Sicherheitsinformationen in der vollständigen Bedienungsanleitung im Internet unter www.go-europe.com.